





**PRIMA TRASMISSIONE
SCATOLA BAGNO D'OLIO**
**TRANSMISSION PRIMAIRE
BOITE A HUILE**
**PRIMARY TRANSMISSION
OIL BOX**
**HAUPTANTRIEB
ÖL - GETRIEBEKASTEN**

N.	COD. - KODE	 DESCRIZIONE	 DESCRIPTION	 DESCRIPTION	 BESCHREIBUNG
39	DR 3390	Rondella	Rondelle	Washer	Scheibe
40	DR 3400	Mozzo	Moyeu	Hub	Nabe
41	DR 3410	Corona	Couronne	Ring gear	Zahnrad
42	DR 3420	Vite	Vis	Screw	Schraube
43	DR 3430	Dado	Ecrou	Nut	Mutter
44	DR 3440	Catena	Chaîne	Chain	Kette
45	DR 3450	Maglia unione	Maillon jonction	Connecting link	Schloß
46	DR 3460	Maglia falsa	Faux - maillon	Offset link	Schloß verkaöpft
47	DR 3470	Perno	Axe	Pin	Zapfen
48	DR 3480	Protezione	Protecteur	Guard	Schutzblech
49	DR 3500	Distanziale	Entretoise	Spacer	Distanzring
50	DF 3510A	Trasmissione sinistra	Transmission gauche	Left transmission	Halteplatte links
50	DF 3510B	Trasmissione destra	Transmission droite	Right transmission	Halteplatte rechts
51	DF 3520A	Scatola bagno olio sinistra	Boîte à huile gauche	Oil box left	ÖL - Gehäuse links
51	DF 3520B	Scatola bagno olio destra	Boîte à huile droite	Oil box right	ÖL - Gehäuse rechts
52	DF 3530	Perno	Axe	Pin	Schraube
53	DF 3540	Distanziale	Entretoise	Spacer	Distanzhülse
54	DF 3550	Rondella	Rondelle	Washer	Scheibe
55	DF 3560	Dado	Ecrou	Nut	Mutter
56	DF 3570	Cuscinetto	Roulement	Bearing	Lager
57	DF 3580	Pignone	Pignon	Pinion	Ritzel
58	DF 3590	Seeger	Circlips	Snap ring	Seegerring
59	DF 3600A	Coperchio scatola olio sinistra	Couvercle boîte huile gauche	Cover oil box left	Gehäusedeckel links
59	DF 3600B	Coperchio scatola olio destra	Couvercle boîte huile droite	Cover oil box right	Gehäusedeckel rechts
60	DF 3610	Dado	Ecrou	Nut	Mutter
61	DF 3620	Guarnizione	Joint	Gasket	Dichtung
62	DF 3630	Coperchio ispezione	Couvercle inspection	Inspection cover	Deckel
63	DF 3640	Vite	Vis	Screw	Schraube
64	DF 3650	Tappo ispezione	Bouchon inspection	Inspection plug	Inspektionsschraube
65	DF 3660	Tappo livello	Bouchon niveau	Level plug	Kontrollschraube